

WBUDOWANIE KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY

PORADY TECHNICZNE

- Krawężniki i obrzeża stosujemy na drogach, placach i chodnikach do obrzegowania nawierzchni brukowych. Dla kostek o grubości 8 cm stosowane są krawężniki lub obrzeża o grubości 15 i 8 cm. Dla kostek o grubości 6 cm zazwyczaj stosuje się obrzeża o grubości 6 cm. Krawężniki i obrzeża wbudowuje się na fundamencie z wilgotnego betonu.
- Podbudowa musi przebiegać równoległe do poziomu utwardzania
- Układanie krawężników i obrzeży powinno odbywać się tak, aby podbudowa była obciążona równoległe.
- Przy ustawianiu krawężnika i obrzeży beton powinien być wilgotny (przed związaniem), aby związać podbudowę z krawężnikiem lub obrzeżem.
- Krawężniki lub obrzeża należy układać w jednej wysokości i płaszczyźnie.

