

# WBUDOWANIE BLOKÓW SCHODOWYCH

## PORADY TECHNICZNE

- Wszystkie stopnie w formie bloków muszą zachodzić krawędziami na siebie na głębokości ok. 5 cm. Nie powinny się opierać na przeciwnych bokach (podporach). Należy pomierzyć wysokość i głębokość nachylenia, w celu właściwego ułożenia stopni. Pod pierwszym stopniem wykonać fundament na głębokości ok. 60cm. Na górze skarpy usunąć na głębokość ok. 40 cm od górnego stopnia warstwę ziemi pod taras. Wypełnić wykop pod fundament chudym betonem i zagęścić go ubijakiem. Najniższy stopień ułożyć na poduszce z zaprawy na wcześniej wykonanym fundamencie i dokładnie wyrównać (ustawić) tzn. powierzchnia górna podnóżka musi na całej długości w poziomie. Górne płaszczyzny podnóżków w celu odpływu z nich wody muszą mieć spadek ok. 3 mm w kierunku zejścia. Pierwszy stopień należy osadzić przy użyciu tłucznia lub chudego betonu na poduszce betonowej itd.

