

WBUDOWANIE PUSTAKA SKARPOWEGO

PORADY TECHNICZNE

- Zaznaczyć miejsce wykonania murka za pomocą drewnianych kołków, a na zakrętach użyć węża ogrodowego. Wykopać wzdłuż zaznaczonego kształtu murka rów o szerokości 45cm. Przy murku wysokim na 3 bloczki wykopać rów o głębokości 5cm, przy murku wysokim od 4 do 6 bloczków wykopać rów o głębokości 10cm. Dobrze ubić ziemię w rowie. Następnie utwardzić rów za pomocą czystego żwirku mineralnego tworząc warstwę na 2,5cm. Sprawdzić za pomocą poziomicy czy powstała warstwa jest równa w obu kierunkach. Za pomocą młotka i dłuta usunąć zamki tylko w dolnej warstwie kamieni. Należy nosić przy tym okulary i rękawice. Proszę układać kamienie obok siebie i wyrównać po stronie wewnętrznej. Sprawdzić poziomą czy trzymają poziom i pion. Następny rząd należy układać w przesunięciu do poprzedniego o ½ długości i każdy kamień przesunąć o grubość zamka do kamienia leżącego poniżej. Wypełnić z tyłu każdy rząd kamieniami lub żwirkiem przepuszczającym wodę na szerokości 20cm i utwardzić materiał. Należy tak postępować do samej góry. Przy rozlu-pywaniu kamieni należy zawsze nosić okulary i rękawice. Ponacinać kamień dookoła dłutem i młotkiem. Należy wbijać dłuto w nacięcie tak długo, aż kamień się rozlu-pie. Zamiennie stosować można narzędzie do cięcia na mokro. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi przecinarki. Przy murkach prostych nakrycia powinno się układać na przemian. Na zakrętach nakrycia układa się w tym samym kierunku. Jeżeli zajdzie taka potrzeba można je przyciąć. Ostatni rząd kamieni należy przykleić odpowiednim klejem do kamieni, jedna tuba wystarcza na około 6m. Można użyć mrozoodpornego kleju do płytek.

